Instalación Pinpad Vx690 sobre W7-64B.

• Instalación en PC con Pinpad Vx810 configurado:

 Configurar el Pinpad Vx810 ya instalado en un puerto distinto al COM9, seleccionando en el administrador de dispositivos el puerto correspondiente a: Vx810... -> Propiedades -> Configuración de puertos -> Opciones Avanzadas...

Administrador de dispositivos Archivo Acción Ver Ayuda	Propiedades: Vx810 PIN Pad (COM9)		AaBbCc	C AaBI	A a B b C c D Subtítulo	AaBbCcDi Ad
Adaptadores de pantalla Adaptadores de red Adaptadores multifuncionales	General Configuración de puerto Confer	infiguración avanzada de COM9		Estilos		2
 ◆ Controladoras de almacenamien → Controladoras de bus serie unive → Controladoras de sonido y vídeo ↓ Dispositivos de interfaz de usuar ↓ Dispositivos del sistema ↓ Equipo 	Bits de dat Panda Bits de parar	Usar búferes FIFO (requiere UART comp Seleccione un valor menor para corregir p Seleccione un valor mayor para mejorar e Búfer de Menor (1) recepción:	atible con 16550) problemas en la conexión. el rendimiento.	Mayor (14)	(14)	Aceptar Cancelar Predeterminado
> ■ Monitores > ■ Monitores > ■ Procesadores ■ Procesadores ■ ■ Intel(R) Active Management ■ Puertos (COM y LPT) ■ ■ Intel(R) Active Management	Control de fit	Búfer de transmisión: Menor (1) Número de puerto COM: COM14 -		Mayor (16)	(16)	
→ SUNIX COM Port (COM4) → V×20 PIN Pad (COM9) → Teclados → Unidades de disco → Unidades de divD o CD-ROM						
l		Aceptar Cancelar		145 J		

Instalar el Driver del Pinpad Vx690 de 64 Bits
 "VerifoneUnifiedDriverInstaller64.msi" próximamente en Webcom sin

desconectar el Pinpad Vx810 y validar que el COM9 NO este en uso al momento de instalar el Pinpad Vx690.

Select th	the serial port name and e serial port name and numb	od number		2
	Port root name:	COM	_	
	Port Number base:	9	•	
	Single device syster	n		
Note port i selec	If a COM port in the drop- s either currently being use t a port that is "in use" if yo	down list is marked as d or had been previou u know the associated	"in use", it means that the sly assigned to a device. Or device is no longer using it.	nly
Selec	t 'Single device system' if yo	ou will only ever have o	one device connected.	
Port I This a relate	Root Name allows you to sp averts any dashes with port as to ports named 'COM'.	ecify a different name is named 'COM'. Note,	for for the port than 'COM' an 'in use' number only	

 Desconectar el Pinpad Vx810 y conectar el nuevo Pinpad Vx690 en el mismo puerto, el sistema comenzara con la instalación del driver del Pinpad Vx690, se debe "Omitir el paso de obtener software de..." del proceso de instalación.



4. El Pinpad Vx690 debe quedar configurado en el puerto COM9



- Ejecutar el archivo PINPAD_WINDOWS7_64B.exe, validar que se creó la carpeta "C:\ClaroPinPad" con los siguientes archivos: "rxtxSerial.dll y stealth-pinpad.properties"
- 6. Verificar que la librería *rxtxSerial.dll* sea de 76 KB.
- 7. Verificar que el archivo "*stealth-pinpad.properties*" se encuentre de la siguiente manera:

Configuración del Generic Controller
#win xp
#pinpad.driver=ar.com.claro.drivers.sc5000.SC5000
#win7 64b
pinpad.driver=ar.com.claro.drivers.rxtx.RxTx
idleMessage=-- Claro AR --

parametros para la configuracion del PinPad SC5000#

sc5000.comPort=COM9 version1=vx810 version2=vx820,vx690

Cerrar todos los navegadores abiertos y vaciar la cache de Java desde
 "Panel de control -> Java -> Configuración..." antes de ingresar a Stealth.

🛃 Panel de control de Java	
General Java Seguridad Avanzado	
Acerca de	Configuración de archivos temporales
Muestra información sobre la versión del Panel de control.	Conservar los archivos temporales Borrar archivos temporales
Configuración de red	Ubicación Seleccione la ubicación en donde
Internet. Java utilizará la configuración de red del navegador de forma predeterminada. Esta configuración sólo debe ser modificada por usuarios con conocimientos avanzados. Configuración de red	C: Users\exa97791\AppData\L Espacio en disco Z Archivos de rastreo y registro
Archivos temporales de Internet Los archivos utilizados en las aplicaciones de Java se guardan en una carpeta especial para acelerar su ejecución posterior. Sólo los usuarios con concimientos avanzados deberían borrar archivos o modificar esta	Seleccione el nivel de compresió Establezca la cantidad de espac Aceptar Cancelar
Configuración Ver	Borrar archivos Restaurar valores predeterminados
Aceptar Cancelar Aglicar	Aceptar Cancelar

 El sistema debe reconocer ambos dispositivos, debe ser posible realizar la lectura de los datos de las TC/TD desde Stealth intercambiando entre ambos Pinpads.



Nota: Solo puede estar conectado a la PC un solo pinpad a la vez.

- Instalación en PC sin ningún dispositivo Pinpad instalado:
 - 1. Instalar el Driver del Pinpad Vx690 de 64 Bits

"VerifoneUnifiedDriverInstaller64.msi", que se encuentra en la carpeta "Driver VX690\64" validar que el COM9 NO este en uso al momento de instalar el Pinpad Vx690.

Se recomiendo No conectar el dispositivo a la PC hasta que no se finalice con la instalación.

Select the serial port name and number	number r
Port root name:	COM
Port Number base:	9 🔻
Single device system	
Note: If a COM port in the drop-do port is either currently being used select a port that is "in use" if you l	wn list is marked as "in use", it means that the or had been previously assigned to a device. Only know the associated device is no longer using it.
Note: If a COM port in the drop-do port is either currently being used select a port that is "in use" if you Select 'Single device system' if you	wn list is marked as "in use", it means that the or had been previously assigned to a device. Only know the associated device is no longer using it. will only ever have one device connected.
Note: If a COM port in the drop-do port is either currently being used select a port that is "in use" if you i Select 'Single device system' if you Port Root Name allows you to spec This averts any dashes with ports relates to ports named 'COM'.	wn list is marked as 'n use", it means that the or had been previously assigned to a device. Only know the associated device is no longer using it. will only ever have one device connected. afy a different name for for the port than 'COM'. named 'COM'. Note, an 'n use' number only
Note: If a COM port in the drop-do port is either currently being used. select a port that is "in use" if you Select 'Single device system' if you Port Root Name allows you to spec This averts any dashes with ports i relates to ports named 'COM'.	wn list is marked as 'n use", it means that the or had been previously assigned to a device. Only know the associated device is no longer using it. will only ever have one device connected. afy a different name for for the port than 'COM', named 'COM'. Note, an 'n use' number only

 Conectar el Pinpad Vx690 en algún puerto USB, el sistema comenzara con la instalación del driver del Pinpad Vx690, se debe "*Omitir el paso de obtener software de...*" del proceso de instalación.



3. El Pinpad Vx690 debe quedar instalado en el puerto COM9



- Ejecutar el archivo PINPAD_WINDOWS7_64B.exe, validar que se creó la carpeta "C:\ClaroPinPad" con los siguientes archivos: "rxtxSerial.dll y stealth-pinpad.properties"
- 5. Verificar que la librería *rxtxSerial.dll* sea de 76 KB.
- 6. Verificar que el archivo "*stealth-pinpad.properties*" se encuentre de la siguiente manera:

Configuración del Generic Controller # #win xp #pinpad.driver=ar.com.claro.drivers.sc5000.SC5000 #win7 64b pinpad.driver=ar.com.claro.drivers.rxtx.RxTx idleMessage=-- Claro AR --

parametros para la configuracion del PinPad SC5000#

sc5000.comPort=COM9 version1=vx810 version2=vx820,vx690

 Agregar a la variable PATH del sistema la ruta "C:\ClaroPinPad", accediendo desde "Configuración Avanzada del sistema -> Variables de entorno..."

				Pro	Propiedades del sistema			
					Nombre de	equipo	Hardware	
iedades del sistema			X		Variables de entorn	0		23
Nombre de equ	ipo		Hardware		Variables de usuar	rio para exa97791		
Opciones avanzadas	Protección d	el sistema	Acceso remoto		Variable	Valor		
0			and a start of the		TEMP	%USERPROFILE%V	ppData\Local\Temp	
rara realizar la mayor la o	e estos campios,	Inicle sesion	como administrador.		TMP	%USERPROFILE%	ppData\Local\Temp	
Rendimiento								- 1
Efectos visuales, progra	mación del proces	sador, uso de	e memoria y					
memoria virtuai						Nueva E	ditar Eliminar	
			Configuración					_
De Alexada consta					Variables del siste	ma		
Pernies de usuano					Variable	Valor		
Configuración del escrito	ono correspondier	te al inicio de	e sesion		Variable	Valor		
					NUMBER_OF_P.	4 Windows NT		-
			Configuracion		Path	C:\Oracle11\product	11.2.0\dient_1:C:	
					PATHEXT	.COM; .EXE; .BAT; .Cf	4D;.VBS;.VBE;.JS;	-
inicio y recuperación								_
Inicio del sistema, errore	s del sistema e inf	ormación de	depuración			Nueva E	ditar Eliminar	
					(x
			Contiguracion		Editar la variable d	del sistema		~
		Vari	ables de entorno		<u>N</u> ombre de la vari	able: Path		
					Valor de la variab	le:	indows\CCM:C:\ClaroPi	nPad
							, / (
	Aceptar	Cano	elar Apli <u>c</u> ar			Acep	tar Cancelar	

Cerrar todos los navegadores abiertos y vaciar la cache de Java desde
 "Panel de control -> Java -> Configuración..." antes de ingresar a Stealth.



Importante:

La instalación debe realizarse sobre PCs con las siguientes características:

<u>S.O:</u>

Edición de Windows

Windows 7 Enterprise

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Service Pack 1

Tipo de sistema: Sis

Sistema operativo de 64 bits

Versión Java:



Navegador:

